

Tinta para marcar huevos desarrollada conforme a las disposiciones actuales de la UE. Se usan sólo colorantes listados en la prescripción 94/36/CE Artº2 Párrafo (9) y Apéndice 1. Todas las otras sustancias de la composición están igualmente listadas.

Propiedad:

Produce impresiones de color intenso, seca con rapidez, de manera que es posible realizar impresiones adherentes y que no destiñen. Los colorantes tiene poca migración, de modo que no traspasan la cáscara.

Aplicacion:

Los huevos pueden envasarse inmediatamente después de haberlos marcado sin que se emborronen las impresiones.

Viscosidad:

poco viscosa, ~12seg.
(recipiente Ford 4mm)

Material del sello:

Goma, metal o fotopolímeros especiales

Portatintas:

Se recomiendan tampones de fieltro, como Coloris o Soli. En ocasiones también podrían usarse rodillos de fieltro o de espuma. Si el marcaje se hace con máquinas automáticas, debe darse preferencia a sistemas con cubeta de entintar.

Diluyente/Limpiador:

Diluyente 460

Tamaños de envases disponibles:

50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g



01

02

03

04

08